



Betónový základ a kabeláž pre kofajnicovú posuvnú bránu na pohon

Smer otvárania brány smerom za bráničku



Vyvedenie kábla pre magnetický spínač



Dĺžka betónového základu musí byť tak isto dlhá, ako dĺžka čistého otvoru.
Pri otváraní brány v smere, kde je umiestnená bránička je potrebné inštalovať **MAGNETICKÝ SPÍNAČ**, ktorý slúži na zabránenie svojvoľného otvorenia brány, v prípade, že bude bránička otvorená.